



PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Bezpieczeństwo użytkownika tego urządzenia jest dla nas najważniejsze.

Dlatego w poniższej instrukcji przedstawiamy wiele istotnych informacji na ten temat. Należy czytać wszystkie zalecenia dotyczące bezpieczeństwa pracy i ich przestrzegać.



Jest to znak symbolizujący zagrożenie.

Ostrzega przed potencjalnym zagrożeniem życia lub zdrowia.

Wszystkie informacje dotyczące bezpieczeństwa zawierają, oprócz symbolu zagrożenia, także słowa: „NIEBEZPIECZEŃSTWO” i „UWAGA”.

Te słowa oznaczają, że:



NIEBEZPIECZEŃSTWO

Istnieje zagrożenie dla życia lub możliwość okaleczenia w przypadku niezastosowania się natychmiast do zaleceń instrukcji.



UWAGA

Istnieje zagrożenie dla życia lub możliwość okaleczenia w przypadku nieprzestrzegania zaleceń instrukcji.

Wszystkie informacje dotyczące bezpieczeństwa określają rodzaj potencjalnego zagrożenia, wskazują jak ograniczyć możliwość zranienia i informują, co może się wydarzyć, jeśli zalecenia instrukcji nie będą przestrzegane.

WAŻNE ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Używając urządzeń elektrycznych, należy zawsze przestrzegać następujących środków ostrożności:

1. Czytać uważnie wszystkie instrukcje. Niewłaściwe korzystanie z urządzenia może spowodować obrażenia ciała.
2. Tylko na terenie Unii Europejskiej: urządzenie nie może być używane przez dzieci. Urządzenie i jego przewód należy trzymać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
3. Tylko na terenie Unii Europejskiej: urządzenia mogą być obsługiwane przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych czy umysłowych, a także osoby nie posiadające wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu tego typu urządzeń, o ile będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane odnośnie bezpiecznego korzystania z tego urządzenia oraz rozumieją zagrożenia z nim związane. Nie zezwalać dzieciom na zabawę urządzeniem.
4. Nie zanurzać miksera stojącego w wodzie i innych płynach, gdyż grozi to porażeniem prądem.
5. Pamiętać o wyłączeniu miksera stojącego (oraz odłączeniu wykrojnika do warzyw z miksera) po każdym użyciu wykrojnika oraz przed czyszczeniem. Przed rozmontowaniem należy sprawdzić, czy silnik zatrzymał się całkowicie.
6. Podczas pracy urządzenia nie należy zbliżać rąk, przyborów kuchennych ani innych przedmiotów do wykrojnika do warzyw, szpikulca ani ruchomych części, gdyż grozi to poważnymi obrażeniami lub zniszczeniem wykrojnika do warzyw.
7. Nie dotykać elementów urządzenia będących w ruchu.
8. Jeśli jedzenie utkwi na którymkolwiek ostrzu lub szpikulcu, należy wyłączyć silnik urządzenia i zdjąć wykrojnik do warzyw, aby usunąć pozostałości jedzenia.





PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

9. Nie należy używać nieoryginalnych części, gdyż może to powodować obrażenia, porażenie prądem lub wywołać pożar.
10. Zabrania się używania urządzenia na wolnym powietrzu.
11. Użycie urządzenia przez dzieci lub w pobliżu dzieci wymaga ścisłego nadzoru.
12. Zabrania się używania jakichkolwiek urządzeń, w których kabel lub wtyczka są uszkodzone, jeżeli nastąpiła awaria urządzenia, bądź jeżeli zostało ono upuszczone lub w jakikolwiek sposób uszkodzone. Należy zwrócić urządzenie do najbliższego Autoryzowanego Centrum Serwisowego w celu sprawdzenia, naprawy lub regulacji mechanicznej albo elektrycznej.
13. Nie należy pozostawiać przewodu zasilającego zwisającego z krawędzi stołu lub blatu.
14. Noże są bardzo ostre. Należy zachować ostrożność podczas zakładania lub zdejmowania noży.
15. Zabrania się pozostawiania działającego urządzenia bez nadzoru.
16. Nie wyjmować jedzenia, dopóki mikser stojący nie zostanie wyłączony, a szpikulec zatrzymany.
17. Aby uniknąć uszkodzenia zespołu przekładni, nie zanurzać korpusu wykrojnika do warzyw w wodzie ani innych płynach.
18. Więcej informacji o czyszczeniu i konserwacji powierzchni mających styczność z jedzeniem znajduje się w rozdziale „Mycie i konserwacja”.
19. Należy również zapoznać się z ważnymi środkami ostrożności podanymi w przewodniku obsługi i pielęgnacji miksera stojącego.
20. Omawiane urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego oraz w podobnych zastosowaniach, takich jak:
 - pomieszczenia socjalne w sklepach, biurach i innych miejscach pracy;
 - budynki gospodarskie;
 - przez gości w hotelach, motelach i innych miejscach zakwaterowania;
 - miejsca oferujące noclegi i wyżywienie.

PROSIMY ZACHOWAĆ TĘ INSTRUKCJĘ

Omawiany wyrób jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego.

Instrukcje są również dostępne w Internecie, na naszej stronie internetowej:

www.KitchenAid.eu

POLSKI



PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

UTYLIZACJA ODPADÓW SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO

Utylizacja opakowania

Materiał, z którego wykonano opakowanie w nadaje się do recyklingu oraz oznaczony jest odpowiednim symbolem . Poszczególne części opakowania muszą zostać zutylizowane w sposób odpowiedzialny i zgodny z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.

Złomowanie urządzenia

- Zapewniając właściwą utylizację tego urządzenia, przyczyniamy się do ochrony środowiska naturalnego, a tym samym poprawy stanu zdrowia człowieka oraz jakości jego życia.

W celu uzyskania dokładniejszych informacji na ten temat oraz odzyskiwania surowców wtórnych i recyklingu tego urządzenia należy kontaktować się z Państwową Inspekcją Ochrony Środowiska lub miejscowym przedsiębiorstwem wywozu nieczystości.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Urządzenie zostało zaprojektowane, skonstruowane i dostarczone zgodnie z wymogami bezpieczeństwa określonymi w dyrektywach WE: 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2009/125/WE i 2011/65/UE (dyrektywa RoHS).

ROZPOCZĘCIE UŻYTKOWANIA

TABELA OSTRZY WYKROJNIKA DO WARZYW

Wybierz ostrze odpowiednie do swoich preferencji. Oba ostrza dobrze sprawdzają się przy przygotowywaniu różnorodnych przepisów, na przykład na pieczone przystawki, wrapy czy sushi. Eksperymentuj z obydwooma ostrzami, aby określić preferowaną grubość.

Ikona	Używać tych części	Z tymi częściami	Sugerowana żywność	Prędkość
 THIN	Cienkie ostrze*	KORPUS przystawki, Uchwyt, Szpikulec, oraz Adapter do cukinii/ogórków***	Cukinie Ziemniaki Jabłka Bataty Ogórki	Prędkość 2
 THICK	Grube ostrze**			

*Przybliżona grubość płata wynosi 1,3 mm.

**Przybliżona grubość płata wynosi 1,8 mm.

***Adapter do cukinii/ogórków należy stosować wyłącznie do miękkiej żywności.

